



- A LEITURA DESTE INFORMATIVO DE INSTALAÇÃO É MUITO IMPORTANTE PARA O ENTENDIMENTO DAS FUNÇÕES DISPONÍVEIS NO NXK-200 E PARA TIRAR O MÁXIMO DE PROVEITO DO PRODUTO.
 - A NEXKOR TAMBÉM OFERECE SUPORTE ATRAVÉS DO TELEFONE (19) 3291-5250.
 - A INSTALAÇÃO DO ALARME DEVE SER REALIZADA POR INSTALADORES QUALIFICADOS, COM INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS ADEQUADAS, TAIS COMO MULTÍMETRO.
-
- PARA A LIGAÇÃO DO FIO **VERMELHO** DO ALARME (+12V), LOCALIZE O RELÊ DA PARTIDA ELÉTRICA QUE MANTÉM POSITIVO CONSTANTE OU O POLO POSITIVO DA BATERIA.
 - PARA A LIGAÇÃO DO FIO **PRETO** DO ALARME (NEGATIVO), LOCALIZE O POLO NEGATIVO DA BATERIA.
 - PARA A LIGAÇÃO DO FIO **AZUL** DO ALARME (PÓS IGNIÇÃO), LOCALIZE O FIO PRETO NO CONECTOR DE 4 VIAS NA SAÍDA DA CHAVE DE IGNIÇÃO, PARTE FRONTAL DA MOTO.
 - PARA A LIGAÇÃO DOS FIOS **PRETO/VERDE** (SETAS), LOCALIZE O FIO **LARANJA** NO CHICOTE QUE ALIMENTA A PARTE TRASEIRA DA MOTOCICLETA.
 - PARA A LIGAÇÃO DOS FIOS **PRETO/VERDE** (SETAS), LOCALIZE O FIO **AZUL** NO CHICOTE QUE ALIMENTA A PARTE TRASEIRA DA MOTOCICLETA.

ATENÇÃO À SIRENE: FIXE EM UM LOCAL QUE NÃO FIQUE EXPOSTA A ÁGUA E NEM DE FÁCIL ACESSO E OBRIGATORIAMENTE COM A SAÍDA DO SOM PARA BAIXO.

INSTALAÇÃO DO BLOQUEIO: RESOLUÇÃO DO CONTRAN

BUSCANDO RESPEITAR E CUMPRIR AS RESOLUÇÕES EMITIDAS PELO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN, A NEXKOR RECOMENDA QUE O BLOQUEIO DE SEU ALARME SEJA REALIZADO EXCLUSIVAMENTE NA LINHA STARTER DO RELÊ DO MOTOR DE PARTIDA, ASSIM CUMPRINDO O ESTIPULADO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA RESOLUÇÃO 037/98.