



- A LEITURA DESTE INFORMATIVO DE INSTALAÇÃO É MUITO IMPORTANTE PARA O ENTENDIMENTO DAS FUNÇÕES DISPONÍVEIS NO NXK-200 E PARA TIRAR O MÁXIMO DE PROVEITO DO PRODUTO.
  - A NEXKOR TAMBÉM OFERECE SUPORTE ATRAVÉS DO TELEFONE (19) 3291-5250.
  - A INSTALAÇÃO DO ALARME DEVE SER REALIZADA POR INSTALADORES QUALIFICADOS, COM INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS ADEQUADAS, TAIS COMO MULTÍMETRO.
- 
- PARA A LIGAÇÃO DO FIO **VERMELHO** DO ALARME (+12V), LOCALIZE O RELÊ DA PARTIDA ELÉTRICA QUE MANTÉM POSITIVO CONSTANTE OU O POLO POSITIVO DA BATERIA.
  - PARA A LIGAÇÃO DO FIO **PRETO** DO ALARME (NEGATIVO), LOCALIZE O POLO NEGATIVO DA BATERIA.
  - PARA A LIGAÇÃO DO FIO **AZUL** DO ALARME (PÓS IGNIÇÃO) LOCALIZE O FIO **LARANJA** NA CAIXA DE FUSÍVEIS QUE ESTA PRÓXIMA A BATERIA.
  - PARA A LIGAÇÃO DOS FIOS **PRETO/VERDE** (SETAS), LOCALIZE O FIO **PRETO** NA PARTE TRASEIRA DA MOTOCICLETA, DO LADO DIREITO.
  - PARA A LIGAÇÃO DOS FIOS **PRETO/VERDE** (SETAS), LOCALIZE O FIO **VERDE** NA PARTE TRASEIRA DA MOTOCICLETA, DO LADO ESQUERDO.

**ATENÇÃO À SIRENE:** FIXE EM UM LOCAL QUE NÃO FIQUE EXPOSTA A ÁGUA E NEM DE FÁCIL ACESSO E OBRIGATORIAMENTE COM A SAÍDA DO SOM PARA BAIXO.

#### **INSTALAÇÃO DO BLOQUEIO: RESOLUÇÃO DO CONTRAN**

BUSCANDO RESPEITAR E CUMPRIR AS RESOLUÇÕES EMITIDAS PELO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN, A NEXKOR RECOMENDA QUE O BLOQUEIO DE SEU ALARME SEJA REALIZADO EXCLUSIVAMENTE NA LINHA STARTER DO RELÊ DO MOTOR DE PARTIDA, ASSIM CUMPRINDO O ESTIPULADO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA RESOLUÇÃO 037/98.