



## INFORMATIVO DE INSTALAÇÃO

PRODUTO: NXK – 200

MOTOCICLETA: KAWASAKI VULCAN S 650

2017



- A LEITURA DESTES INFORMATIVO DE INSTALAÇÃO É MUITO IMPORTANTE PARA O ENTENDIMENTO DAS FUNÇÕES DISPONÍVEIS NO NXK-200 E PARA TIRAR O MÁXIMO DE PROVEITO DO PRODUTO.
- A NEXKOR TAMBÉM OFERECE SUPORTE ATRAVÉS DO TELEFONE (19) 3291-5250.
- A INSTALAÇÃO DO ALARME DEVE SER REALIZADA POR INSTALADORES QUALIFICADOS, COM INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS ADEQUADAS, TAIS COMO MULTÍMETRO.

- PARA A LIGAÇÃO DO FIO **VERMELHO** DO ALARME (+12V), LOCALIZE O POLO POSITIVO DA BATERIA, ABAIXO DO BANCO.
- PARA A LIGAÇÃO DO FIO **PRETO** DO ALARME (NEGATIVO), LOCALIZE O POLO NEGATIVO DA BATERIA, ABAIXO DO BANCO.
- PARA A LIGAÇÃO DO FIO **AZUL** DO ALARME (PÓS-IGNIÇÃO), LOCALIZE O FIO **AZUL**, NA CAIXA DE FUSÍVEIS, EM FRENTE À BATERIA.
- PARA A LIGAÇÃO DO FIO **PRETO/VERDE** (SETA ESQUERDA), LOCALIZE O FIO **VERDE** NO CHICOTE QUE SEGUE PARA A PARTE TRASEIRA DA MOTOCICLETA.
- PARA A LIGAÇÃO DO FIO **PRETO/VERDE** (SETA DIREITA), LOCALIZE O FIO **CINZA** NO CHICOTE QUE SEGUE PARA A PARTE TRASEIRA DA MOTOCICLETA.

**ATENÇÃO À SIRENE:** FIXE EM UM LOCAL QUE NÃO FIQUE EXPOSTA A ÁGUA E NEM DE FÁCIL ACESSO E OBRIGATORIAMENTE COM A SAÍDA DO SOM PARA BAIXO.

### INSTALAÇÃO DO BLOQUEIO: RESOLUÇÃO DO CONTRAN

BUSCANDO RESPEITAR E CUMPRIR AS RESOLUÇÕES EMITIDAS PELO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN, A NEXKOR RECOMENDA QUE O BLOQUEIO DE SEU ALARME SEJA REALIZADO EXCLUSIVAMENTE NA LINHA STARTER DO RELÊ DO MOTOR DE PARTIDA, ASSIM CUMPRINDO O ESTIPULADO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA RESOLUÇÃO 037/98.



UM NOVO CAMINHO PARA SUA SEGURANÇA.