



INFORMATIVO DE INSTALAÇÃO

PRODUTO: NXK - 200

MOTOCICLETA: HONDA - BROS 160.



- A LEITURA DESTES INFORMATIVO DE INSTALAÇÃO É MUITO IMPORTANTE PARA O ENTENDIMENTO DAS FUNÇÕES DISPONÍVEIS NO NXK-200 E PARA TIRAR O MÁXIMO DE PROVEITO DO PRODUTO.
- A NEXKOR TAMBÉM OFERECE SUPORTE ATRAVÉS DO TELEFONE (19) 3291-5250.
- A INSTALAÇÃO DO ALARME DEVE SER REALIZADA POR INSTALADORES QUALIFICADOS, COM INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS ADEQUADAS, TAIS COMO MULTÍMETRO.
- PARA EFETUAR A LIGAÇÃO DO **FIO VERMELHO** DO ALARME (+12V), LOCALIZE O POLO POSITIVO DA BATERIA.
- PARA EFETUAR A LIGAÇÃO DO **FIO PRETO** DO ALARME (NEGATIVO), LOCALIZE O FIO VERDE NA TRASEIRA DA MOTOCICLETA OU NO POLO DA BATERIA.
- PARA EFETUAR A LIGAÇÃO DO **FIO AZUL** DO ALARME (PÓS-IGNIÇÃO), LOCALIZE O FIO **PRETO** NO CONECTOR BRANCO DE 02 VIAS, DENTRO DA COIFA PLÁSTICA PRETA - OBS: NECESSÁRIO SOLTAR A TRAVA DA TAMPALATERAL.
- PARA EFETUAR A LIGAÇÃO DO **FIO PRETO/VERDE** (SETA ESQUERDA), LOCALIZE O FIO **LARANJA** DENTRO DA COIFA PLÁSTICA PRETA NA TRASEIRA DA MOTOCICLETA, CONFORME FOTO A ACIMA.
- PARA EFETUAR A LIGAÇÃO DO **FIO PRETO/VERDE** (SETA DIREITA), LOCALIZE O FIO **LARANJA** DENTRO DA COIFA PLÁSTICA PRETA NA TRASEIRA DA MOTOCICLETA, CONFORME FOTO A ACIMA.

ATENÇÃO À SIRENE: FIXE EM UM LOCAL QUE NÃO FIQUE EXPOSTA A ÁGUA E NEM DE FÁCIL ACESSO E OBRIGATORIAMENTE COM A SAÍDA DO SOM PARA BAIXO.

INSTALAÇÃO DO BLOQUEIO: RESOLUÇÃO DO CONTRAN

BUSCANDO RESPEITAR E CUMPRIR AS RESOLUÇÕES EMITIDAS PELO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN, A NEXKOR RECOMENDA QUE O BLOQUEIO DE SEU ALARME SEJA REALIZADO EXCLUSIVAMENTE NA LINHA STARTER DO RELÊ DO MOTOR DE PARTIDA, ASSIM CUMPRINDO O ESTIPULADO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA RESOLUÇÃO 037/98.



UM NOVO CAMINHO PARA SUA SEGURANÇA.