

INFORMATIVO DE INSTALAÇÃO

PRODUTO: NXK – 200

MOTOCICLETA: HONDA – CG TITAN
160.



- A LEITURA DESTA INFORMATIVO DE INSTALAÇÃO É MUITO IMPORTANTE PARA O ENTENDIMENTO DAS FUNÇÕES DISPONÍVEIS NO NXK-200 E PARA TIRAR O MÁXIMO DE PROVEITO DO PRODUTO.
 - A NEXKOR TAMBÉM OFERECE SUPORTE ATRAVÉS DO TELEFONE (19) 3291-5250.
 - A INSTALAÇÃO DO ALARME DEVE SER REALIZADA POR INSTALADORES QUALIFICADOS, COM INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS ADEQUADAS, TAIS COMO MULTÍMETRO.
-
- PARA EFETUAR A LIGAÇÃO DO FIO **VERMELHO DO ALARME (+12V)**, LOCALIZE O POLO POSITIVO DA BATERIA, OU O RELÉ DE PARTIDA ELÉTRICA DO LADO DA BATERIA.
 - PARA EFETUAR A LIGAÇÃO DO FIO **PRETO DO ALARME (NEGATIVO)**, LOCALIZE O POLO NEGATIVO DA BATERIA.
 - PARA EFETUAR A LIGAÇÃO DO FIO **AZUL DO ALARME (PÓS-IGNIÇÃO)**, LOCALIZE O FIO PRETO NO CONECTOR BRANCO DE 2 VIAS, DENTRO DA COIFA PLÁSTICA PRETA.
 - PARA EFETUAR A LIGAÇÃO DO FIO **PRETO/VERDE (SETA ESQUERDA)**, LOCALIZE O FIO LARANJA NO CONECTOR LARANJA DENTRO DA COIFA PLÁSTICA PRETA DEBAIXO DO BANCO, NA PARTE TRASEIRA DA MOTOCICLETA.
 - PARA EFETUAR A LIGAÇÃO DO FIO **PRETO/VERDE (SETA DIREITA)**, LOCALIZE O FIO AZUL NO CONECTOR AZUL DENTRO DA COIFA PLÁSTICA PRETA DEBAIXO DO BANCO, NA PARTE TRASEIRA DA MOTOCICLETA.

ATENÇÃO À SIRENE: FIXE EM UM LOCAL QUE NÃO FIQUE EXPOSTA A ÁGUA E NEM DE FÁCIL ACESSO E OBRIGATORIAMENTE COM A SAÍDA DO SOM PARA BAIXO.

INSTALAÇÃO DO BLOQUEIO: RESOLUÇÃO DO CONTRAN

BUSCANDO RESPEITAR E CUMPRIR AS RESOLUÇÕES EMITIDAS PELO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN, A NEXKOR RECOMENDA QUE O BLOQUEIO DE SEU ALARME SEJA REALIZADO EXCLUSIVAMENTE NA LINHA STARTER DO RELÉ DO MOTOR DE PARTIDA, ASSIM CUMPRINDO O ESTIPULADO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA RESOLUÇÃO 037/98.