

INFORMATIVO DE INSTALAÇÃO

PRODUTO: NXK – 200

MOTOCICLETA: YAMAHA – CROSSER 150.



- A LEITURA DESTES INFORMATIVO DE INSTALAÇÃO É MUITO IMPORTANTE PARA O ENTENDIMENTO DAS FUNÇÕES DISPONÍVEIS NO NXK-200 E PARA TIRAR O MÁXIMO DE PROVEITO DO PRODUTO.
- A NEXKOR TAMBÉM OFERECE SUPORTE ATRAVÉS DO TELEFONE (19) 3291-5250.
- A INSTALAÇÃO DO ALARME DEVE SER REALIZADA POR INSTALADORES QUALIFICADOS, COM INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS ADEQUADAS, TAIS COMO MULTÍMETRO.

- PARA EFETUAR A LIGAÇÃO DO **FIO VERMELHO** DO ALARME (+12V), LOCALIZE O POLO POSITIVO DA BATERIA, OU DIRETO NO RELÉ DE PARTIDA PARA VERSÃO PARTIDA ELÉTRICA. OBS: PARA SOLTAR O BANCO É NECESSÁRIO RETIRAR AS DUAS CARENAGENS LATERAIS E SOLTAR OS PARAFUSOS DE 10MM QUE SEGURAM O BANCO.
- PARA EFETUAR A LIGAÇÃO DO **FIO AZUL** DO ALARME (PÓS-IGNIÇÃO), LOCALIZE O FIO AZUL NO CONECTOR TIPO BALA ABAIXO DO BANCO, NO CHICOTE QUE ALIMENTA A TRASEIRA DA MOTO.
- PARA EFETUAR A LIGAÇÃO DO **FIO PRETO** DO ALARME (NEGATIVO), LOCALIZE O POLO NEGATIVO DA BATERIA OU PARAFUSO DE 10MM NA LATERAL DIREITA UTILIZANDO UM TERMINAL OLHAL, UTILIZE O MESMO PARAFUSO PARA FIXAR A SIRENE.
- FIXE O MÓDULO NA PARTE PLÁSTICA UTILIZANDO A FITA DUPLA FACE FORNECIDA NO KIT, CASO NECESSÁRIO UTILIZE UMA CINTA PLÁSTICA.
- PARA FAZER A LIGAÇÃO DOS **FIOS PRETO/VERDE** (SETAS ESQUERDA E DIREITA), LOCALIZE OS FIOS VERDE E MARROM NO CHICOTE NA PARTE TRASEIRA DA MOTOCICLETA ABAIXO DO BANCO.

ATENÇÃO À SIRENE: FIXE EM UM LOCAL QUE NÃO FIQUE EXPOSTA A ÁGUA E NEM DE FÁCIL ACESSO E OBRIGATORIAMENTE COM A SAÍDA DO SOM PARA BAIXO.

INSTALAÇÃO DO BLOQUEIO: RESOLUÇÃO DO CONTRAN

BUSCANDO RESPEITAR E CUMPRIR AS RESOLUÇÕES EMITIDAS PELO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN, A NEXKOR RECOMENDA QUE O BLOQUEIO DE SEU ALARME SEJA REALIZADO EXCLUSIVAMENTE NA LINHA STARTER DO RELÊ DO MOTOR DE PARTIDA, ASSIM CUMPRINDO O ESTIPULADO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA RESOLUÇÃO 037/98.