



**nexkor.**

## Informativo de Instalação

Produto: NXK – 200

Motocicleta: N Max – 160 – 2017



- A leitura deste Informativo de Instalação é muito importante para o entendimento das funções disponíveis no NXK-200 e para tirar o máximo de proveito do produto.
- A Nexkor também oferece suporte através do telefone (19) 3291-5250.
- A instalação do alarme deve ser realizada por instaladores qualificados, com instrumentos e ferramentas adequadas, tais como multímetro.

Obs: Para a instalação do NXK-200, precisa-se desmontar a carenagem frontal da motocicleta, toda a instalação é feita a cima do farol.

- Para a ligação do fio **vermelho** do alarme (+12V), localize o fio **Vermelho** com Terminal Bala que sai do miolo da chave.
- Para a ligação do fio **preto** do alarme (negativo), localize o parafuso de 10mm na parte metálica que prende a carenagem da motocicleta.
- Para a ligação do fio **azul** do alarme (pós-ignição), localize o fio **marrom** com Terminal Bala que sai do miolo da chave.
- Para a Ligação dos Fios **Preto/Verde**, Localize os 2 conectores de 2 vias **Marrom** e **Verde** e fazer a ligação nos fios **Marrom** de um conector e no **Verde** do outro conector

**Atenção à Sirene:** Fixe em um local que não fique exposta a água e nem de fácil acesso e obrigatoriamente com a saída do som para baixo.

### Instalação do bloqueio: Resolução do Contran

Buscando respeitar e cumprir as resoluções emitidas pelo Conselho Nacional de Trânsito – Contran, a Nexkor recomenda que o bloqueio de seu alarme seja realizado exclusivamente na linha starter do relê do motor de partida, assim cumprindo o estipulado no parágrafo único do art. 1º da resolução 037/98.



**nexkor.**

UM NOVO CAMINHO PARA SUA SEGURANÇA.