



INFORMATIVO DE INSTALAÇÃO
PRODUTO: NXK – 200
MOTOCICLETA: YAMAHA R3 320



DIAGRAMA ELÉTRICO



- A LEITURA DESTA INFORMÁTICA DE INSTALAÇÃO É MUITO IMPORTANTE PARA O ENTENDIMENTO DAS FUNÇÕES DISPONÍVEIS NO NXK-200 E PARA TIRAR O MÁXIMO DE PROVEITO DO PRODUTO.
- A NEXKOR TAMBÉM OFERECE SUPORTE ATRAVÉS DO TELEFONE (19) 3291-5250.
- A INSTALAÇÃO DO ALARME DEVE SER REALIZADA POR INSTALADORES QUALIFICADOS, COM
- PARA A LIGAÇÃO DO FIO VERMELHO DO ALARME (+12V), LOCALIZE O POLO POSITIVO DA BATERIA DEBAIXO DO BANCO.
- PARA A LIGAÇÃO DO FIO **PRETO** DO ALARME (NEGATIVO), LOCALIZE O POLO NEGATIVO DA BATERIA DEBAIXO DO BANCO.
- PARA A LIGAÇÃO DO FIO **AZUL** DO ALARME (PÓS-IGNIÇÃO), LOCALIZE O FIO **MARROM** NO CONECTOR BRANCO DE 2 VIAS DO RELÊ DE SETAS DEBAIXO DO BANCO.
- **OBS:** É NECESSÁRIA A INSTALAÇÃO DE UM DIODO **1N5408** NO CIRCUITO DE SETAS, CONFORME DIAGRAMA ACIMA, POIS ESTE MODELO DE MOTOCICLETA PODE ACENDER O FAROL QUANDO AS SETAS ESTIVEREM PISCANDO ATRAVÉS DO ALARME. LOCALIZE O FIO **MARROM** NO RELÊ DAS SETAS, QUE SE ENCONTRA DEBAIXO DO BANCO.
- PARA A LIGAÇÃO DO FIO **PRETO/VERDE** (SETA ESQUERDA), LOCALIZE O FIO **MARROM** NO CHICOTE DENTRO DA COIFA TRANSPARENTE, DEBAIXO DO BANCO.
- PARA A LIGAÇÃO DO FIO **PRETO/VERDE** (SETA DIREITA), LOCALIZE O FIO **VERDE** NO CHICOTE DENTRO DA COIFA TRANSPARENTE.

ATENÇÃO À SIRENE: FIXE EM UM LOCAL QUE NÃO FIQUE EXPOSTA A ÁGUA E NEM DE FÁCIL ACESSO E OBRIGATORIAMENTE COM A SAÍDA DO SOM PARA BAIXO.

INSTALAÇÃO DO BLOQUEIO: RESOLUÇÃO DO CONTRAN

BUSCANDO RESPEITAR E CUMPRIR AS RESOLUÇÕES EMITIDAS PELO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN, A NEXKOR RECOMENDA QUE O BLOQUEIO DE SEU ALARME SEJA REALIZADO EXCLUSIVAMENTE NA LINHA STARTER DO RELÊ DO MOTOR DE PARTIDA, ASSIM CUMPRINDO O ESTIPULADO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA RESOLUÇÃO 037/98.



UM NOVO CAMINHO PARA SUA SEGURANÇA.