

## Informativo de Instalação

Produto: NXK – 200

Motocicleta: HONDA – BIZ 110\_125i – 2018



- A leitura deste Informativo de Instalação é muito importante para o entendimento das funções disponíveis no NXK-200 e para tirar o máximo de proveito do produto.
  - A Nexkor também oferece suporte através do telefone (19) 3291-5250.
  - A instalação do alarme deve ser realizada por instaladores qualificados, com instrumentos e ferramentas adequadas, tais como multímetro.
- 
- Para a ligação do fio **Vermelho** do alarme (+12V), localize o polo positivo da bateria.
  - Para a ligação do fio **Preto** do alarme (Negativo), localize o polo negativo da bateria.
  - Para a ligação do fio **Azul** do alarme (Pós Ignição), localize o fio **Preto/Vermelho** no conector Branco de 2 vias na parte frontal da motocicleta ao lado da bateria.
  - Para a ligação dos fios **Preto/Verde** (Setas), Localize o fio **Laranja** no conector Branco de 3 vias, na parte frontal da motocicleta ao lado da bateria.
  - Para a ligação dos fios **Preto/Verde** (Setas), Localize o fio **Azul** no conector Branco de 3 vias, na parte frontal da motocicleta ao lado da bateria.

**Atenção à Sirene:** Fixe em um local que não fique exposta a água e nem de fácil acesso e obrigatoriamente com a saída do som para baixo.

### Instalação do bloqueio: Resolução do Contran

Buscando respeitar e cumprir as resoluções emitidas pelo Conselho Nacional de Trânsito – Contran, a Nexkor recomenda que o bloqueio de seu alarme seja realizado exclusivamente na linha starter do relê do motor de partida, assim cumprindo o estipulado no parágrafo único do art. 1º da resolução 037/98.